

Trasmittitore da parete N46

Il trasmettitore da parete N46 dà la possibilità, tramite la pressione di un tasto, di inviare al personale sanitario, via radio, una richiesta di aiuto da parte dell'ospite.

Di facile installazione e manutenzione, tale trasmettitore non necessita di cablaggio; ha la possibilità di inviare 3 tipi di chiamata di allarme: la chiamata di aiuto, utilizzata dall'ospite per chiamare il personale sanitario, la chiamata di assistenza, utilizzata dal personale sanitario per casi urgenti nei quali si ha bisogno di assistenza di altro personale, e la presenza del personale, utilizzata dal personale per segnalare la propria presenza nella camera e per terminare la segnalazione della chiamata di aiuto.

Il trasmettitore da parete N46 ha la possibilità, inoltre, di riconoscere l'operatore sanitario verificato la chiamata di aiuto tramite un codice presente su chiavi cifrate, codice che verrà memorizzato ed estrapolato al momento opportuno.

E' disponibile anche l'opzione "Arrivo del personale e partenza messaggio", la quale permette di identificare quattro categorie di personale sanitario.

Questo trasmettitore combina le funzionalità dei precedenti trasmettitori da parete N45 con la possibilità di comandare l'accensione o lo spegnimento di due lampade "fuori porta" esterne per mostrare sia lo stato di invio di un allarme, sia la presenza di personale nella camera.

Inoltre, per visualizzare lo stato di funzionamento del dispositivo, esso dispone di due LED posti sul pannello frontale.

Tale trasmettitore prevede il collegamento di un alimentatore esterno.



Trasmittitore da parete N46

CARATTERISTICHE

- Installazione veloce e prestazioni di mobilità per mezzo della trasmissione radio delle chiamate (non necessita di cablaggio).
- Possibilità di comandare, tramite 2 uscite a contatto relè, l'accensione / spegnimento delle lampade utilizzate per visualizzare le chiamate e la presenza del personale.
- Trasmissione di chiamate di aiuto, chiamate di assistenza del personale sanitario e presenza del personale.
- Quattro possibili categorie di Arrivo del personale e partenza messaggio (opzionale).
- Batteria al litio 3V CR 2450 oppure alimentatore esterno 12-24 VDC.
- Indicazione tramite LED dello stato degli interventi.
- Certezza del funzionamento del dispositivo attraverso la trasmissione programmabile di un messaggio giornaliero e controlli automatici.
- Presenza di una presa a jack 3,5 mm per la connessione di un pulsante di allarme esterno.
- Collegamento, rilevazione e trasmissione di un contatto filare esterno per chiamata di soccorso.
- Blocco di connessione per una chiamata di soccorso, per una chiamata di assistenza e per una chiamata per il personale tecnico.
- Sezione delle connessioni facilmente raggiungibile per operazioni di configurazione, cablaggio e manutenzione (verifica e sostituzione batteria).
- Configurazione realizzata tramite ponticelli mobili e ponticelli saldati che permette di adattare il dispositivo a tutte le situazioni.

MODELLI

Vi sono 2 modelli disponibili per il trasmettitore da parete N46:

- RM.906.FI: fornisce 2 relè per il controllo di due lampade "fuori porta" esterne.
- RM.905.FI: fornisce tutte le altre caratteristiche, con l'eccezione delle uscite a relè.

L'opzione "Arrivo del personale e partenza messaggio" e le chiavi cifrate sono disponibili per entrambi i modelli e devono essere ordinati separatamente. Esse lavorano in combinazione con il trasmettitore da parete N46. Il software di gestione, versione cliente, è disponibile su richiesta.

NOMI DEI PRODOTTI

- RM.905.FI: trasmettitore da parete N46.
- RM.906.FI: trasmettitore da parete N46 con 2 uscite relé
- SV.359.01: chiave cifrata di presenza del personale per N46
- SV.906.XX: software di gestione per N46

CERTIFICAZIONI

DIRETTIVO: R&TTE Direttivo 1999/5/EC

RIFERIMENTO: LDV 73/23/EEC
EMC 89/336/EEC
EN 300 330

PAESE: EC

APPLICAZIONI

A causa del cambiamento di tecnologia, il valore delle resistenze delle chiavi cifrate è stato modificato rispetto ai precedenti modelli per il trasmettitore da parete N45. E' possibile ordinare le chiavi cifrate che saranno utilizzate con il nuovo trasmettitore da parete N46 utilizzando il nuovo codice d'ordine.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA

952.41 Manuale Utente trasmettitore da parete N46.

PRODOTTI CORRELATI

- RM.013.00 Pulsante esterno con connettore e cavo di connessione (3 metri)
- RM.033.00 Pulsante esterno con connettore e cavo di connessione (4 metri)
- RM.034.00 Pulsante esterno con connettore e cavo di connessione (7 metri)
- RM.907.XX Chiave cifrata per N46. Codice XX* utilizzato per il controllo di Arrivo / Partenza del personale.

Sostituire XX del codice con i codici del personale scelti.

Codici disponibili: 07, 08, 09 e 10.

