

Casa Protetta e Residenza per anziani Villa Pigorini

Traversetolo (PR)



Installatore:
Uniontel srl, Parma

Casa protetta
Ospiti non autosufficienti
e in condizioni di inabilità

Residenza per anziani
Ospiti autosufficienti
camere singole, monolocali e bilocali

2012

DOTAZIONE DI NURSING INTEGRATA

Chiamata infermiera NurseCall

- 1 unità principale (master)
- 4 unità secondarie (slave)
- 51 trasmettitori da parete N46

Sistema DECT

- 1 server DECT wireless Multitone SW300
- 1 Concentratore di accessi D, interfaccia messaggi collegata al sistema di chiamata infermiera

Esigenze

Dotazione di chiamata infermiera per tutto il complesso residenziale, collegata a un sistema di comunicazione DECT per il personale in movimento.



Master NurseCall
e trasmettitore N46



Server DECT wireless
SW300 Multitone

Soluzione

Sistema di **chiamata infermiera** via radio **NurseCall** Bosch, con copertura sempre espandibile mediante unità *slave*: all'unità master è possibile collegare fino a 32 unità *slave*.

La dotazione dei trasmettitori di chiamata prevede in questo caso i dispositivi fissi a parete N46, a tre pulsanti: chiamata (rosso), presenza (verde) e richiesta assistenza (blu).

NurseCall è collegato al sistema **wireless DECT Multitone SW300**, con interfaccia messaggi che trasmette tutte le chiamate ai portatili dello staff.

Estremamente affidabile e conveniente, sia per l'installazione sia per le potenzialità, il DECT SW300 è integrabile alle infrastrutture e apparecchiature esistenti.

Grazie alla connessione LAN è gestibile come parte della rete wireless interna, e supporta fino a 12 utenti e 6 ripetitori radio per estendere la copertura.

Vantaggi

Convenienza e flessibilità

- Senza fili: zero cablaggi e rapida installazione.
- Massima libertà di interventi aggiuntivi nel tempo, per soddisfare nuove esigenze e agevolare una razionale programmazione della spesa.

Efficiente sicurezza

- Anche in movimento, il personale riceve tutte le chiamate e le richieste di assistenza.
- **Riscontro sicuro:** NurseCall prevede l'azzeramento manuale dell'allarme, da effettuare direttamente sul trasmettitore che ha generato la chiamata. Nessuna richiesta può rimanere inesa.