

## Casa di riposo Costante Patrizi

Ponte in Valtellina (SO)

**RSA per anziani**  
3 nuclei, 56 posti letto



Installatore: Galli Ezio S.p.A, Lecco

**2018**

### DOTAZIONE SICUREZZA ALZHEIMER

#### Controllo varchi Localizza

- 2 bracciali localizzatori S37L con cinturino rivettato per gli ospiti monitorare
- 2 segnalatori di rilevamento IS76, uno con 2 antenne in ferrite e uno con anello filare
- 1 unità slave NurseCall

### MISURAZIONE ELETTROSMOG

Monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche ai fini del Piano Sicurezza

**2013**

### Sistema di chiamata per CENTRO DIURNO

- 1 Unità principale NurseCall (Master)
- 8 pulsanti di chiamata portatili S35, a collana

## Esigenza

**2018** È emersa la necessità di monitorare il rischio fuga cui sono esposti gli ospiti malati di Alzheimer, che potrebbero allontanarsi da soli e uscire dal Centro diurno e dalla struttura. Due i varchi sensibili da porre sotto controllo: la porta del Centro diurno (interna al complesso) e l'accesso principale alla Casa. Questo si apre su una piazzetta del paese, dunque uno spazio esterno non delimitato, dove gli ospiti possono sostare nella bella stagione, e rappresenta un serio pericolo.

**2013** Sistema di chiamata per gli ospiti del Centro diurno, con pulsanti portatili indossabili per fornire sicurezza costante e massima comodità.

## Soluzione

Nel 2018, per il monitoraggio di sicurezza Alzheimer è bastato integrare la dotazione di chiamata senza fili NurseCall già in uso con il sistema di controllo varchi LOCALIZZA. Si è aggiunta un'Unità secondaria per ampliare la copertura radio, e l'Unità Master è stata inoltre spostata e ricollocata in un ambiente centrale, in posizione favorevole per future espansioni (es. con cercapersone). Gli ospiti da monitorare indossano bracciali localizzatori con cinturino antistrappo, che inviano un allarme quando la persona si avvicina a un'uscita presidiata dagli appositi rilevatori. Per l'accesso principale, la rete di sicurezza ad ampio raggio per lo spazio della piazza è assicurata dal rilevatore ad anello filare con copertura estesa. Per ogni segnalazione, il sistema visualizza i dati del bracciale e del varco interessato, localizzando subito l'utente.

Nell'ambito dell'intervento 2018 è stata effettuata anche la misurazione dell'elettrosmog ai fini del Piano Sicurezza.

Il sistema di chiamata NurseCall installato nel 2013 al Centro diurno è interamente via radio. I dispositivi portatili a collana, molto intuitivi, permettono agli ospiti di inviare chiamate di soccorso con una leggera pressione del grande tasto rosso centrale.

## Vantaggi

- **Tempi brevi di attivazione** dei sistemi via radio, che non richiedono cablaggi: evitano opere murarie e costi di impiantistica, si installano rapidamente e senza interruzioni del servizio né disagi per ospiti e personale.
- **Razionalità ed economicità** di impianti modulari e integrabili, che si configurano secondo le esigenze effettive della struttura e sono sempre espandibili nel tempo, anche programmando più fasi di intervento.
- **Flessibilità conveniente**: le dotazioni senza fili NurseCall e Localizza si possono facilmente spostare e ricollocare come e dove serve, adattandosi all'evoluzione della struttura.

Bracciale Localizza con cinturino rivettato antistrappo. Disponibile anche con doppi rivetti in metallo.



Pulsante portatile NurseCall e Unità Master

## Piano Sicurezza



### MONITORAGGIO delle EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

(D.Lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo IV)

- **Misurazione ambientale** fonti CEM in tempo reale
- Elaborazione dati
- **Relazione sulle fonti di elettrosmog**: valori misurati e raffrontati con i limiti di legge

**Documentazione valida ai fini del Piano Sicurezza della struttura.**

SERVIZIO CERTIFICATO